


# 自動化影像測試系統設備需求

- ❖ 可程控之燈箱需可自動切換6種色溫及不同亮度.
- ❖ 可程控之自動化電動滑軌和載台需擁有可承載至15"筆電以上的6軸載台和可自動切換0~300cm之測試距離的電動滑軌.
- ◆ 串連兩設備之自動化程式會由Pega SW完成,但設備廠需提供程式控制指令及控制說明,並提供手動驗機時之人機介面程式.

| Light source requirment                  | A light, CWF, TL84, U30, HZ, D65 |
|--|----------------------------------|
| Light intensity requirement              | _0-1000lux                       |
| Translational stage(automatic or manual) | 0.2-3m(10cm/step)                |
| DUT holder                               | could adjust 6 axis              |




# 燈箱光學規格

|      | 0Lux | 10Lux | 20Lux | 50Lux | 80Lux | 150Lux | 320Lux | 450Lux | 500Lux | 800Lux | 1000Lux |
|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| A    | I    |       |       | I     |       | Ι      | I      | I      | I      |        | I,R     |
| CWF  |      |       | R     |       |       |        | R      |        |        |        | R       |
| D65  |      | R     | R     |       | R     | R      |        |        |        | R      | R       |
| HZ   |      |       |       |       |       |        |        |        |        |        | R       |
| TL84 |      |       | R     |       |       |        | R      |        |        |        | R       |
| U30  |      |       | R     |       |       |        | R      |        |        |        | R       |

- 1.6色溫及亮度需求如上表,圈選之規格皆需滿足.
- 2.A light指定:Philips EcoClassic30 Halogen Bulb 120 V, 70W E27 E50 White
- 3.均匀度需求:各亮度設定皆達90%以上

(量測目標牆面下列9點之亮度,並將最大亮度與最小亮度相減再除於最大亮度)


(max lux-min lux)/max lux




- \*色溫規格依照所選用燈泡之規格.
- \*實測亮度公差需在10%內.
- \*若無法達到1000lux,請預估最大值.

# 燈箱硬體規格

- ❖ chart板中心約125cm高,燈箱需對稱此高度.
- ❖ 裝機校機完成後需能固定(與環境固定,本身固定),需有可檢查位置之尺標.
- ❖ 左右燈箱距離chart板位置需大於1m,夾角45度,類似下圖.



### 電動滑軌硬體需求



| G2 | 245 x 175 x 8.3     | 螢幕:10.5 吋  | 544 公克        | 平板 |
|----|---------------------|------------|---------------|----|
| L3 | 308 x 223 x 14.5    | 螢幕: 13.5 吋 | 1,288 公克 包含鍵盤 | 筆電 |
| L3 | 339.5 x 244 x 14.69 | 螢幕: 15 吋   | 1,542 公克 包含鍵盤 | 筆電 |
| P7 | 292 x 201 x 8.5     | 螢幕:12.3 吋  | 790 公克        | 平板 |
| В3 | 312 x 232 x 15      | 螢幕:13.5 吋  | 1,642 公克 包含鍵盤 | 筆電 |
| В3 | 343 x 251 x 15      | 螢幕:15 吋    | 1,905 公克 包含鍵盤 | 筆電 |
| PX | 287 x 208 x 7.3     | 螢幕:13 吋    | 774 公克        | 平板 |

目前筆電和平板camera高度在170~260mm之間. 前鏡頭會約略置中.

但後camera會在置中~偏左位置,NB左右長度會到350mm左右.


所以請預估需要左右移動共180mm左右.

電動滑軌底部需有水平高度 微調功能,或保證安裝後起始 點至終點的水平度在0.5度內.

注意:每次滑軌移動到指定(Command)定點位置後須有sensor通知系統已到定點位置,並可執行接下來的測試動作

0~3m, 10cm/step


# 電動滑軌硬體需求-6軸微調載台



市售或特製13"-15"筆電托盤,安裝在桌面,並可拆卸. 另外也必須有固定治具滿足前頁提及之平板產品固定.

三軸傾角滑台或同等功能 之雲台設計,至少可調正負 5度,需有讀數可讀取,並可 讀取至0.1度.

# 人機介面example



# SW command需求

| 說明                               |  |
|----------------------------------|--|
| Pega要求之Uart commend              |  |
| light box                        |  |
| set D65 300lux                   |  |
| set CWF 200lux                   |  |
| set A 500lux                     |  |
|                                  |  |
| 滑軌                               |  |
| set 10cm                         |  |
| set 40cm                         |  |
|                                  |  |
| get light status                 |  |
| 回應的部分舉例如(D65 200lux, CWF 150lux) |  |
| get position                     |  |
| 回應的部分舉例如(10cm, 30cm, error)      |  |

### command example

#### 程控说明

1、通过 RS232 九针串口线将灯箱连接,通信格式如下

| 波特率  | 校验位        | 数据位  | 停止位  |  |
|------|------------|------|------|--|
| 9600 | EVEN (偶校验) | 7bit | 1bit |  |

控制器中接口分组说明

| 组别 | 接口1 | 接口2 | 接口3 | 接口4 |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Y00 | Y01 | Y02 | Y03 |
| 2  | Y04 | Y05 | Y06 | Y07 |
| 3  | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 |
| 4  | Y14 | Y15 | Y16 | Y17 |
| 5  | Y20 | Y21 | Y22 | Y23 |
| 6  | Y24 | Y25 | Y26 | Y27 |

注意: 其中打开端口后,每一组都连接时都会至少维持一个连接,无法全部断开。

指令表见附录,格式为16进制

开启 Y00 指令 "02 37 30 30 30 34 03 46 45" 为 9 个字节的 16 进制数据。 关闭 Y00 指令 "02 38 30 30 30 34 03 46 46"

3、灯箱色温控制接口说明

| 色温 | 3000K | 4100K | 5000K | 6000K |  |
|----|-------|-------|-------|-------|--|
| 接口 | Y00   | Y01   | Y02   | Y03   |  |

#### 使用实例:

1) 、使用 3000k 色温, 需要打丌接口 Y00, 发送指令 "02 37 30 30 30 34 03 46 45"

2) 、切換到 4100k 色温,需要关闭 Y00 接口,开启 Y01 接口 发送指令"02 38 30 30 30 34 03 46 46" 关闭 Y00 接口,再发送指令"02 37 30 31 30 34 03 46 46"开启 Y01 接口

4、照度控制

需要根据照度表来切换控制接口

| 照度    | 2501x | 5001x | 10001x | 20001x |
|-------|-------|-------|--------|--------|
| 3000k | Y24   | Y25   | Y26    | Y27    |
| 4100k | Y10   | Y11   | Y12    | Y13    |
| 5000k | Y14   | Y15   | Y16    | Y17    |
| 6500k | Y20   | Y21   | Y22    | Y23    |

如果当前选择的是 3000K 色温, 则控制接口 Y24、Y25、Y26、Y27; 4100k 色温, 则控制接口 Y10、Y11、Y12、Y13;

使用实例:

- 1) 、若当前使用色温 3000K, 需要照度 2501x, 则开启 Y24, 发送指令 "02 37 30 4b 30 34 03 31 39"
- (2)、若当前使用色温 3000k,需要切换照度到 5001x,则需要关闭 Y24, 开启通道 Y25

发送 "02 38 30 4b 30 34 03 31 41" 关闭 Y24 接口,再发送 "02 37 30 4c 30 34 03 31 41" 开启 Y25 接口。

5、使用流程

需要建立缓存存储每个色温当前开启的照度通道

(1)、初始化

默认为开启色温 3000K、照度 2501x, 开启通道 Y00、通道 Y24

- 1) 、发送指令"02 37 30 30 30 34 03 46 45"开启 Y00
- 2) 、发送指令"02 37 30 4b 30 34 03 31 39" 开启 Y24
- (2) 、相同色温内切换, 在色温 3000k 情况下从照度 2501x 切换到 5001x
  - 1) 、发送指令"02 38 30 4b 30 34 03 31 41"关闭 Y24
  - 2) 、发送指令"02 37 30 4c 30 34 03 31 41"开启 Y25
- (3)、不同色温间切换, 从色温 3000K 照度 5001x 切换到 4100k 照度 2501x
  - 1) 、关闭色温 3000k 通道 Y00
  - 2) 、开启色温 4100K 通道 Y01
- 3)、读取之前色温 4100K 下的照度通道,将之关闭,假定之前为 10001x 通道 Y13
- 4)、开启色温 4100k 下的照度 2501x 通道 Y10 依次发送指令:

发送"02 38 30 30 30 34 03 46 46"关闭 Y00

发送 "02 37 30 31 30 34 03 46 46" 开启 Y01

发送"02 38 30 3b 30 34 03 30 41"关闭 Y13

发送"02 37 30 38 30 34 03 30 36"开启 Y10

## 其他規格文件需求

- + HW
- ❖ 1.硬體架構和BOM list.
- ❖ 2.光學燈泡規格.
- ❖ 3.電動滑軌規格.
- ❖ 4.筆電/平板治具固定及6軸載台設計說明.
- ❖ 5.燈箱,滑軌,灰牆的模擬位置距離角度,光學模擬結果.
- ❖ 6.組裝說明書(含工程圖或CAD圖).
- ❖ SW
- ❖ 1.標準COM port control command及說明.
- ❖ 2.指令延遲時間(滑軌移動所需的時間,切換燈源的時間等).
- ❖ 3.交期前需借用燈箱和滑軌控制器同類型產品,供SW先熟悉.
- ❖ 4.人機介面軟體(詳細如前頁說明).
- ❖ 5.操作軟體工具規格書.
- ❖ 其他
- ❖ 1.現場確認搬運動線,安裝環境,電氣需求.
- ❖ 2.驗收表(Pega own).
- ❖ 3.維修/校正方式(如滑軌保養,燈泡亮度衰減等,並承諾1年保固期).
- ❖ 4.下單後交期.

|   | 驗收項目         |
|---|--------------|
| 1 | 外觀檢查-無損傷     |
| 2 | 數量正確-硬體符合BOM |
| 3 | 數量正確-規格文件齊備  |
| 4 | 功能測試-色溫亮度切換  |
| 5 | 功能測試-電動滑軌正常  |
| 6 | 功能測試-六軸載台正常  |
| 7 | 功能測試-固定治具正常  |